

# ***Wonder Swan Total Sound Driver***

***Version 1.0d***

***Developer's Manual***

***Digitalis***

# 始めに

WTD Professional Edition 又は Developer's Edition をお買いあげ頂き、まことにありがとうございます。

本製品は、WTD を使用したアプリケーション開発を行う方々の為のエディションです。また、本書の内容に関するご質問、技術サポートは、ユーザ・サポート BBS で受け付けております。どうぞご利用下さい。

本製品のアセンブルソースリストは、Microsoft Macro Assembler (MASM) Version 6.11 を用いることでアセンブルすることが可能です。入手法の詳細は、msdn 事務局にお問い合わせ下さい。

本書に記載されている技術情報および、ユーザ・サポート BBS 等で得られた技術情報は、如何なる手段を用いても公開・配布を禁止します。但し、取扱説明書の「制約事項」の条文による行為はこの限りではありません。

※Microsoft macro assembler は、米国 Microsoft 社およびその他の登録商標です。

※ Microsoft Developer's Network は、米国 Microsoft 社およびその他の登録商標です。

※ Microsoft 16bitDDK は、米国 Microsoft 社およびその他の登録商標です。

# 1. 目次

1. 目次	p. 2
2. 制御用ワークエリア構造	p. 3
2-1. ユーザ用ワーク	p. 4
2-2. <b>WS</b> 内蔵 <b>PCM</b> 音色データ	p. 5
2-3. エンベロープ制御用ワーク	p. 5
2-4. パート共通構造体	p. 7
2-5. パート個別構造体	p. 10
3. 関数一覧	p. 15
3-1. <b>IL</b> ファンクションのロード	p. 15
3-2. <b>IL</b> ファンクション一覧	p. 16
4. 曲・効果音ファイルフォーマット	p. 28
4-1. ヘッダーフォーマット	p. 28
4-2. 拡張ヘッダー	p. 29
4-3. 定義データ	p. 29
4-4. 演奏データ	p. 30
4-4-1. 演奏データ書式	p. 30
4-4-2. 演奏データコマンド	p. 31
5. <b>PCM Voice</b> ファイルフォーマット	p. 37
5-1. ヘッダーフォーマット	p. 37
5-2. データフォーマット	p. 37
6. 音色ファイルフォーマット	p. 38
6-1. ヘッダーフォーマット	p. 38
6-2. データフォーマット	p. 38
7. サポートについて	p. 38

## 2. 制御用ワークエリア構造

各ライブラリ（IL 及び、ライブラリ）の仕様は、以下表の通りです。

ライブラリ（\*.lib）版をご使用の際は、DGROUP の位置に応じて、ライブラリを選択してください。ライブラリ（\*.lib）版では、DGROUP 内に制御用ワークエリアを確保しており、ユーザーアプリケーションから、以下表のワークエリアに示すグローバル変数を Extern 宣言することで、アクセスが可能です。

ファイル名	DGROUP の位置	ワークエリア
WTD_IRAM.lib	DS=0x0000 (IRAM)	char WTD_Work[0x1000];
WTD_SRAM.lib	DS=0x1000 (SRAM)	char WTD_Work[0x1000];
WTDHIRAM.lib	DS=0x0000 (IRAM)	char WTD_Work[0x0800];
WTDHSRAM.lib	DS=0x1000 (SRAM)	char WTD_Work[0x0800];
WTD.FX	DS=0x1000 (SRAM)	heap 領域 (4096 Byte)
WTD_H.FX	DS=0x1000 (SRAM)	heap 領域 (2048 Byte)

下記の表は、制御用ワークのメモリマップである。変更の可能性は無いとは限らないので、アドレスは本製品付属のヘッダーファイルにて定義されている定数を使用することが望ましい。

0000h	ユーザ用ワーク
0100h	
0200h	音色格納バッファ
0380h	
0400h	エンベロープ格納バッファ
0600h	
07FFh or 0FFFh	共通ワーク構造体
	個別ワーク構造体 ( 効果音 、 Pcm Voice )
	個別ワーク構造体 ( 演奏 )

図 2 - 1 制御用ワークエリア・メモリマップ

## 2-1. ユーザ用ワーク

主にゲームなどのフラグ管理を目的とする領域である。

この領域は、ユーザプログラム及び、曲データからのランダムアクセスが可能である。

曲データ中からは、以下の機能を有す。

- ・ コマンドの引数をワークから参照する。この時、引数は **8bit** のアドレスを指定し、データは **8bit** である。引数が **16bit** の命令ではワーク参照はできない。
  - ・ 任意のアドレスにデータを代入(**mov,LD**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを加算(**add,ADD**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを減算(**sub,SUB**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを論理積(**and,AND**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを論理和(**or,OR**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを排他的論理和(**xor,XOR**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータをビットセット(**SET**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータをビットリセット(**RST**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータを比較(**cmp,CP**)することができる。
  - ・ 任意のアドレスのデータをテスト(**test**)することができる。
  - ・ 以上の演算結果による条件ループジャンプをすることができる。フラグは、**Cy**(オーバーフロー)、**Ze**(演算結果 0)が用意されている。
- ()中の記号は、小文字が **8086** 系の命令、大文字が **Z80** 系の命令コードに相当する。

## 2-2. WS 内蔵 PCM 音色データ

WS 内蔵の PCM 波形データを記憶する領域である。

WTD 内部に 0～15 番までの 16 個の音色を登録することが可能である。  
それぞれの音色は、16byte 1 組みのデータでありそれぞれが領域の先頭から順に 16 個格納されている。計 256byte の領域を有す。

音色ファイルをそのままこの領域に一括転送することで、0～15 番まで 16 個の音色を登録することができる。

参考：「6. 音色ファイルフォーマット」

## 2-3. エンベロープ制御用ワーク

本ドライバは、ソフトウェアレベルでのエンベロープに対応しており、音程、音量ともにその機能を有している。

エンベロープは、0～23 番まで登録することが可能であり、音程、音量また、演奏・効果音で共通のワークエリアを使用している。

それぞれの音色は、16byte 1 組みのデータでありそれぞれが領域の先頭から順に 24 個格納されている。計 384byte の領域を有す。

パラメータについて （次ページの表・図を参照）

- ・傾き : 1 回で変化するレベルの度合い
- ・速度 : 1 回の変化に要する時間（単位[step]）。上位 1bit は、傾き方向。
- ・レベル : 音程・音量の度合い。

音程 0(低い)～128(中央)～255(高い)

音量 0(無音)～255(最大)

以下に、エンベロープデータの構造を示す。

表 2-3 エンベロープパラメータ

引数	名前	内容	範囲	初期値
<i>no</i>	number	音色番号	0～15	255
<i>fl</i>	First Level	Key On 時の出力レベル	0(小)～255(大)	-
<i>ar</i>	Attack Rate	Key On 時立ち上がりの早さ	0(遅)～255(早)	-
<i>as</i>	Attack Speed	Key On 時立ち上がりの早さ	※ 1	1
<i>al</i>	Attack Level	Key On 時立ち上がりのレベル	0(小)～255(大)	255
<i>dr</i>	Decay Rate	1 回目立ち下りの速さ	0(遅)～255(早)	-
<i>ds</i>	Decay Speed	1 回目立ち下りの速さ	※ 1	-1
<i>dl</i>	Decay Level	1 回目立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	-
<i>sr</i>	Sustain Rate	2 回目立ち下りの速さ	0(遅)～255(早)	-
<i>ss</i>	Sustain Speed	2 回目立ち下りの速さ	※ 1	-1
<i>sl</i>	Sustain Level	2 回目立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	0
<i>rr</i>	Release Rate	Key Off 後の立ち下りの速さ	0(遅)～255(早)	-
<i>rs</i>	Release Speed	Key Off 後の立ち下りの速さ	※ 1	-1
<i>rl</i>	Release Level	Key Off 後の立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	0
※ 1	Speed	について	増加方向	1(早)～127(遅)
			減衰方向	-1(早)～-128(遅)

以下に、エンベロープ形状を示す。




図 2-3 エンベロープ形状

## 2-4. パート共通構造体

WTDでは、システム全体の制御として「パート共通構造体」を有している。  
以下にその内容を示す。

### ●構造体定義

```
typedef struct {  
    int      Flag;                /* 00   Flag */  
    int      ProgramOffset;       /* 02   Program Offset Address */  
    int      ProgramSegment;      /* 04   Program Segment Address */  
    int      MusicOffset;         /* 06   Music Offset Address */  
    int      MusicSegment;        /* 08   Music Segment Address */  
    int      EffectOffset;        /* 0A   Effect Offset Address */  
    int      EffectSegment;       /* 0C   Effect Segment Address */  
    int      PcmOffset;           /* 0E   Pcm Offset Address */  
    int      PcmSegment;          /* 10   Pcm Segment Address */  
    int      StayOutMask;         /* 12   常駐解除禁止 */  
    int      OldIntvector[2];     /* 14   前の割り込みベクタ */  
    int      OldIntvectorCom[2];  /* 18   前の割り込みベクタ */  
    int      ComFIFO_Offset;      /* 1C   FIFO Offset Address */  
    int      ComFIFO_Segment;     /* 1E   FIFO Segment Address */  
    char     Null_20;             /* 20   未使用 */  
    char     VolumeMusic;         /* 21   ソフトウェア音量 演奏 */  
    char     VolumeEffect;        /* 22   ソフトウェア音量 効果音 */  
    char     VolumePCM;           /* 23   ソフトウェア音量 PCM */  
    int      Tempo;               /* 24   テンポ */  
    int      TempoCounter;        /* 26   テンポカウンタ */  
    char     MusicPart;           /* 28   演奏のパート数(最大 20) */  
    char     EffectPart;          /* 29   効果音のパート数(最大 3) */  
    int      ComFIFO_Cnt;         /* 2A   FIFO Counter */  
    int      ComFIFO_Adr;         /* 2C   FIFO Address */  
    int      ComFIFO_Size;        /* 2E   FIFO Size */  
    char     RunningStatus        /* 30   MIDI Running Status */  
    char     WTD_Sys_InterruptBase; /* 31   割り込みベースベクタ */  
    int      VoiceTableOffset;    /* 32   音色テーブル(IRAM)アドレス */  
} Wtd_Sys;
```



表 2-4-1 パート共通構造体

型	Name	内容
int	Flag	bit 1 曲データを演奏中 bit 2 効果音を発生中 bit 3 PCM Voice を発声中 bit 4 未使用 (元 : PCM Voice 終了) bit 5 MIDI マスク(現在未使用) bit 6 未使用 bit 7 未使用 bit 8 タイマーをエミュレート中 bit 9 ch1 のチャンネルモードの状態 bit 10 ch2 のチャンネルモードの状態 bit 11 ch3 のチャンネルモードの状態 bit 12 ch4 のチャンネルモードの状態 bit 13 効果音で ch1 を使用中 bit 14 効果音で ch2 を使用中 bit 15 効果音で ch3 を使用中 bit 16 効果音で ch4 を使用中
int	ProgramOffset	ドライバのあるオフセットアドレス
int	ProgramSegment	ドライバのあるセグメントアドレス
int	MusicOffset	曲データのあるオフセットアドレス
int	MusicSegment	曲データのあるセグメントアドレス
int	EffectOffset	効果音データのあるオフセットアドレス
int	EffectSegment	効果音データのあるセグメントアドレス
int	PcmOffset	PCM Voice データのあるオフセットアドレス
int	PcmSegment	PCM Voice データのあるセグメントアドレス
int	StayOutMask	常駐解除の禁止状態(0:常駐解除可)(未使用)
int	OldIntvector[2]	常駐前の割り込みベクトル タイマー割り込み
int	OldIntvectorCom[2]	常駐前の割り込みベクトル シリアル通信割り込み
char	ComFIFO_Offset	FIFO 領域オフセットアドレス
char	ComFIFO_Segment	FIFO 領域セグメントアドレス
char	NULL_20	未使用
char	VolumeMusic	演奏の音量 (0(無音)~255(最大))
char	VolumeEffect	効果音の音量 (0(無音)~255(最大))
char	VolumePCM	PCM Voice の音量(bit0,1:右の音量/bit2,3:左の音量)
int	Tempo	現在の割り込み周期(テンポに起因)

int	TempoCounter	PCM Voice 発声時のタイマーエミュレート用
<hr/>		
char	MusicPart	演奏している曲のパート数。
char	EffectPart	発生している効果音のパート数。
int	ComFIFO_Cnt	FIFO 書き込み用ポインタ
int	ComFIFO_Adr	FIFO 読み込み用ポインタ
int	ComFIFO_Size	FIFO 領域のサイズ
char	RunningStatus	MIDI ランニング・ステータス記憶用
char	InterruptBase	ハードウェア割り込みのベースベクトル
int	VoiceTableOffset	PCM 音色のアドレス (IRAM)

## 2-5. パート個別構造体

演奏処理用 20[ch]、効果音処理用 3[ch]、PCM Voice 処理用 1[ch]のそれぞれのトラックは、パート共通構造体とは別に個別の構造体「パート個別構造体」を有している。

以下にその内容を示す。

### ●構造体定義

```
typedef struct {  
    int      FlagControl;           /* 00-01   フラグ */  
    char     FlagTai;              /* 02      タイフラグ */  
    char     FlagSharp;            /* 03      #フラグ */  
    char     FlagFlat;             /* 04      bフラグ */  
    char     Channel;              /* 05      チャンネル/トラック */  
    int      Address;              /* 06-07   演奏中のアドレス */  
    char     LoopCount[8];         /* 08-0F   ループ回数/PCM Adr */  
    char     LoopCountPointer;     /* 10      上記ポインタ */  
    char     Program;              /* 11      音色 */  
    char     SweepLevel;           /* 12      スウィープ 値/ノイズモード */  
    char     SweepTime;            /* 13      スウィープ 時間 */  
    int      Leng;                 /* 14-15   音長 */  
    int      LengCounter;          /* 16-17   音長カウンタ */  
    int      LengDefault;          /* 18-19   デフォルトの音長 */  
    int      KeyOffTime;           /* 1A-1B   ゲートタイム制御値 */  
    int      KeyOnDelay;           /* 1C-1D   キーオンデレイ */  
    char     KeyShift;             /* 1E      移調値 */  
    char     Key;                  /* 1F      音程 */  
    char     KeySet[8];            /* 20-27   出力した音程 */  
    char     KeySetPointer;        /* 28      上記ポインタ */  
    char     AcsentVelocity;        /* 29      アクセント値 */  
    int      BendSet;              /* 2A-2B   出力した周波数 */  
    int      Bend;                 /* 2C-2D   指定周波数 */  
    int      BendDetune;           /* 2E-2F   ディチューン */  
    char     BendLfoDecayRate;      /* 30      LFO ディケイレート */  
    char     BendLfoSpeedRate;     /* 31      LFO スピード */  
    int      BendLfoLevel;         /* 32-33   LFO 変位レベル */  
    char     BendLfoCount;         /* 34      LFO 変化回数 */  
    char     BendLfoRateCounter;   /* 35      LFO レイト用カウンタ */  
    int      BendLfoLevelSet;      /* 36-37   LFO 現在の変位レベル */  
    char     BendLfoCountCounter;  /* 38      LFO 回数用カウンタ */  
    char     BendEmbAddress;        /* 39      EMB 番号 (アドレス) */  
    char     BendEmbRate;          /* 3A      EMB レイト */  
};
```

char	BendEmbCounter;	/* 3B	EMB カウンター */
char	BendEmbMaxMin;	/* 3C	EMB 最大／最小値 */
char	BendEmbLevelSet;	/* 3D	EMB 変位レベル */
char	ReleaseVolume;	/* 3E	KeyOff 時の音量 */
char	ExprPanSet;	/* 3F	出力/ベロシティー */
char	ExprSet;	/* 40	出力音量/エクスプレッション */
char	Expr;	/* 41	音量/エクスプレッション */
int	ExprDetune;	/* 42-43	音量増減値 */
char	ExprLfoDecayRate;	/* 44	LFO ディケイレート */
char	ExprLfoSpeedRate;	/* 45	LFO スピード */
int	ExprLfoLevel;	/* 46-47	LFO 変位レベル */
char	ExprLfoCount;	/* 48	LFO 変化回数 */
char	ExprLfoRateCounter;	/* 49	LFO レイト用カウンタ */
int	ExprLfoLevelSet;	/* 4A-4B	LFO 現在の変位レベル */
char	ExprLfoCountCounter;	/* 4C	LFO 回数用カウンタ */
char	ExprEmbAddress;	/* 4D	EMB 番号 (アドレス) */
char	ExprEmbRate;	/* 4E	EMB レイト */
char	ExprEmbCounter;	/* 4F	EMB カウンタ */
char	ExprEmbMaxMin;	/* 50	EMB 最大／最小値 */
char	ExprEmbLevelSet;	/* 51	EMB 変位レベル */
char	WorkAddress;	/* 52	ワークアドレス上位 8BIT */
char	OctaveSet;	/* 53	出力したオクターブ */
char	Octave;	/* 54	指定オクターブ */
char	GateTime8;	/* 55	ゲートタイム (Q,U) */
int	GateTimeStepLast;	/* 56-57	ゲートタイム(q) */
int	GateTimeStepFirst;	/* 58-59	ゲートタイム(u) */
char	VolumeUpDown	/*5A	相対音量の増減値 */
int	WTD_ModDecay	/*5B-5C	モジュレーション ディケイレート*/
char	WTD_ModLevel	/*5D	モジュレーション レベル */
char	WTD_ModLevelSet	/*5E	現在モジュレーション レベル */
char	Null_5F	/* 5F	未使用 */
char	PanSet	/* 60	出力パンポット */
char	Pan	/* 61	パンポット */
int	PanDetune	/* 62-63	音量増減値 */
char	PanLfoDecayRate	/* 64	LFO ディケイレート */
char	PanLfoSpeedRate	/* 65	LFO スピード */
int	PanLfoLevel	/* 66-67	LFO 変位レベル */
char	PanLfoCount	/* 68	LFO 変化回数 */
char	PanLfoRateCounter	/* 69	LFO レイト用カウンタ */
int	PanLfoLevelSet	/* 6A-6B	LFO 現在の変位レベル */

char	PanLfoCountCounter	/* 6C	LFO 回数用カウンタ */
char	PanEmbAddress	/* 6D	EMB 番号 (アドレス) */
char	PanEmbRate	/* 6E	EMB レイト */
char	PanEmbCounter	/* 6F	EMB カウンタ */
char	PanEmbMaxMin	/* 60	EMB 最大／最小値 */
char	PanEmbLevelSet	/* 61	EMB 変位レベル */
int	ProgramRate	/* 62-63	音色を変える。 */
char	Program1st	/* 64	音色の初期値 */
char	Program2nd	/* 65	経時変化 */
char	Program3rd	/* 66	KeyOff 後音色 */
char	ProgramDecay;	/* 67	経時変化 2 */
int	ProgramDecayRate;	/* 68-69	経時変化 2 */ Wtd;

表 2 - 4 - 2 パート個別構造体

型	Name	内容
int	FlagControl	bit 1 音程 LFO スイッチ bit 2 音程エンベロープスイッチ bit 3 音量 LFO スイッチ bit 4 音量エンベロープスイッチ bit 5 パン LFO スイッチ bit 6 パンエンベロープスイッチ bit 7 次のキーでアクセント(MIDI) bit 8 音程エンベロープ上位 1bit アドレス bit 9 音量エンベロープ上位 1bit アドレス bit 10 パンエンベロープ上位 1bit アドレス bit 11 音量が 0 になった(未使用) bit 12 次のコマンドでワークを参照する bit 13 以前のワーク演算で、オーバーフローした bit 14 以前のワーク演算で、0 になった bit 15 このパートは効果音であるか？ bit 16 演奏・発生終了
char	FlagTai	bit 0 タイフラグ
char	FlagSharp	bit 0,1,~6 と順にド、レ、ミに対して、半音上げる。
char	FlagFlat	bit 0,1,~6 と順にド、レ、ミに対して、半音下げる。
char	Channel	bit 0~3 チャンネル・トラック番号 bit 7 0 : MIDI / 1 : WS 内蔵 PCM
int	Address	現在演奏しているアドレス

char	LoopCount[8]	演奏・効果音	：残りループ回数(ネストは8回分)
long	PcmAddress	PCM Voice	：発生中のアドレス
long	PcmSize	PCM Voice	：データのサイズ
char	LoopCountPointer	ループのネスト用のスタックポインタ	
char	Program	MIDI：プログラム番号	
char	Voice	PCM：音色番号	
char	SweepLevel	PCM ch2：	Sweep レベル値
char	NoiseMode	PCM ch3：	ノイズモード値
char	SweepTime	PCM：Sweep タイム値	
int	Leng	現在の音長	
int	LengCounter	音長制御用のカウンタ	
int	LengDefalut	音長省略時の音長	
int	KeyOffTime	ゲートタイム制御用	
int	KeyOnDelay	音量のキーオンの遅延時間	
char	KeyShift	移調(トランス)	
char	Key	発生すべき KeyCode	
char	KeySet[8]	今、実際に出力した KeyCode (8和音)	
char	KeySetPointer	和音制御用のポインタ	
char	AcsentVelocity	アクセント時の鍵盤を叩く強さ	
int	BendSet	MIDI：出力したピッチベンド	
int	FrectionSet	PCM：出力した周波数	
int	Bend	MIDI：指定したピッチベンド	
int	Frection	PCM：出力すべき周波数	
int	BendDetune	音程に対するディチューン(MIDIは、Bendを使用。)	
char	BendLfoDecayRate	音程 LFO 制御用	遅延時間
char	BendLfoSpeedRate	音程 LFO 制御用	1回の変化に要する速度
int	BendLfoLevel	音程 LFO 制御用	1回の変化量
char	BendLfoCount	音程 LFO 制御用	変化回数
char	BendLfoRateCounter	音程 LFO 制御用	速度制御用のカウンタ
int	BendLfoLevelSet	音程 LFO 制御用	出力した変化量
char	BendLfoCountCounter	音程 LFO 制御用	感化回数制御用のカウンタ
char	BendEmbAddress	音程エンベロープ	パターンアドレス
char	BendEmbRate	音程エンベロープ	1回の変化に要する速度
char	BendEmbCounter	音程エンベロープ	速度制御用のカウンタ
char	BendEmbMaxMin	音程エンベロープ	変化の最大・最小値

char	BendEmbLevelSet	音程エンベロープ	出力した変化量
char	ReleaseVolume	KeyOff 時の音量	変化量（割合）0xFF で無効
char	ExprPanSet	PCM： 実際に LSI に書き込んだ値	
char	Velocity	MIDI： 鍵盤をたたく強さ	
char	ExprSet	出力したエクスプレッション	
char	Expr	指定したエクスプレッション	
int	ExprDetune	エクスプレッションに対する変化量	
char	ExprLfoDecayRate	音量 LFO 制御用	遅延時間
char	ExprLfoSpeedRate	音量 LFO 制御用	1 回の変化に要する速度
int	ExprLfoLevel	音量 LFO 制御用	1 回の変化量
char	ExprLfoCount	音量 LFO 制御用	変化回数
char	ExprLfoRateCounter	音量 LFO 制御用	速度制御用のカウンタ
int	ExprLfoLevelSet	音量 LFO 制御用	出力した変化量
char	ExprLfoCountCounter	音量 LFO 制御用	感化回数制御用のカウンタ
char	ExprEmbAddress	音量エンベロープ	パターンアドレス
char	ExprEmbRate	音量エンベロープ	1 回の変化に要する速度
char	ExprEmbCounter	音量エンベロープ	速度制御用のカウンタ
char	ExprEmbMaxMin	音量エンベロープ	変化の最大・最小値
char	ExprEmbLevelSet	音量エンベロープ	出力した変化量
char	WorkAddress	ワークコマンド使用時の上位 8bit	
char	OctaveSet	出力したオクターブ	
char	Octave	指定したオクターブ	
char	GateTime8	'Q','U'コマンドで指定した数値	
int	GateTimeStepLast	'q'コマンドで指定した数値	
int	GateTimeStepFirst	'u'コマンドで指定した数値	
char	VolumeUpDown	相対音量の増減値	
int	ModDecay	モジュレーション ディケイレート	
char	ModLevel	モジュレーション レベル	
char	ModLevelSet	現在モジュレーション レベル	
char	Null_5F	未使用	
char	PanSet	出力パンポット	
char	Pan	パンポット	
int	PanDetune	音量増減値	
char	PanLfoDecayRate	LFO ディケイレート	
char	PanLfoSpeedRate	LFO スピード	

int	PanLfoLevel	LFO 変位レベル
char	PanLfoCount	LFO 変化回数
char	PanLfoRateCounter	LFO レイト用カウンタ
int	PanLfoLevelSetLFO	現在の変位レベル
char	PanLfoCountCounter	LFO 回数用カウンタ
char	PanEmbAddress	EMB 番号 (アドレス)
char	PanEmbRate	EMB レイト
char	PanEmbCounter	EMB カウンタ
char	PanEmbMaxMin	EMB 最大／最小値
char	PanEmbLevelSet	EMB 変位レベル

## 3. 関数一覧

WTD で採用している関数呼出規約は、**cdecl** となります。

(Wonder Witch 付属の C コンパイラと同じです)

### 3-1. IL ファンクションのロード

ライブラリ版の WTD を使用する場合、WtdIL 構造体をグローバル変数として確保し、WTD\_FunctionLoad()関数にて WtdIL 構造体を設定してください。

IL 版の WTD を使用する場合は、WonderWitch 標準の"ilibIL->\_open()"関数で WtdIL 構造体を設定し、この関数は使用しないで下さい。

```

/*ヘッダーファイル*/
#include      "wtd.h"

/*外部宣言*/
extern      void      WTD_FunctionLoad(WtdIL      near      *Wtd_Function);

/*IL 構造体*/
static      WtdIL      Wtd_Function;

/*メインルーチン*/
void      main(){
    /* 構造体"Wtd_Function"に IL ファンクションのアドレスをロードする */
    WTD_FunctionLoad(&Wtd_Function);

    /* IL ファンクション"Stay()"の呼び出し*/
    If(Wtd_Function.Stay() != 0){
        /*常駐失敗時の処理*/
    }
};

```



## 3-2. ILファンクション一覧

IL ファンクションにつきましても、関数呼出規約は全て **cdecl** となります。  
(Wonder Witch 付属のCコンパイラと同じです)

---

int	wtdIL.Stay();
-----	---------------

---

<引数>

無し

<返値>

int エラーコード  
0x0000 正常終了  
0x0001 heap 領域が足りない。

<処理>

ドライバを常駐する。

割り込みベクタは、割り込みコントローラに設定されているベースベクトルより算出される為、この関数を呼ぶ前にベースベクトルを設定する事。尚、WonderWitch では電源投入時に **0x28** が設定されるので、ユーザが考慮する必要は無い。

又、この関数ではサウンド用の音色テーブルを **0x0180** 番地 (WonderWitch の仕様)に設定している。変更したい場合は、パート共通構造体の"VoiceTableOffset"にアドレス(64Byte 単位)をセットしてから、**wtdIL.Init()**関数を呼ぶ。

IL 版の場合、呼び出すプログラムはヒープ領域に **4096byte** 以上の空き領域がある必要がある。ドライバはヒープ領域の先頭から **4096byte** を制御用ワークエリアとして使用する。又、必ず、ユーザプロセスでこの IL を使用しなければならず、ユーザシェルである **RunnableIL** では常駐してはならない。

注意： ・常駐後は、以下の機能に対してユーザはアクセスしてはならない。

- ① サウンド関連
- ② 通信関連
- ③ HBLANK タイマー割り込み制御関連

---

---

int	wtdIL.StayOut();
-----	------------------

---

<引数>

無し

<返値>

int      エラーコード  
         0x0000 正常終了  
         0x0001 常駐していない

<処理>

ドライバーを常駐解除する。

現在は、常駐未チェックであるため、常駐せずにこの機能を呼ぶことは危険なので注意すること。

プロセス終了、子プロセスの起動、又、スリープ等のプロセスが変更される処理の前は、本 IL を必ず常駐解除する必要がある。

子プロセス・新規プロセスでも引き続き使用した場合は、別途、そのプロセスで常駐をしなければならない。これは、制御用ワークエリアを現在起動しているプロセスの **SRAM** に確保している為である。

---

---

void	wtdIL.Init();
------	---------------

---

<引数・返値>

無し

<処理>

ドライバーを初期化する。

---

---

---

---

char wtdIL.MusicPlay(char far \*Music);

---

<引数>

char far \*Music 演奏データのあるアドレス

<返値>

char エラーコード

0x00 正常終了

0x01 WTD の演奏データではない。

0x02 データのバージョンがドライバーより高い。

<処理>

演奏を開始する。

<処理内容>

演奏用構造体のセット & キーオフ & 演奏フラグのセット

---

---

void wtdIL.MusicStop();

---

<引数・返値>

無し

<処理>

演奏を終了する。

<処理内容>

演奏フラグをリセット & 音量を 0 にする。

---

---

---

---

char wtdIL.EffectPlay(char far \*Effect)

---

<引数>

char far \*Effect      データのあるアドレス

<返値>

char    エラーコード(wtdIL.MusicPlay と同じ)

<処理>

効果音を発生する。

<処理内容>

演奏用パートマスクのセット

発生用構造体のセット    &    キーオフ    &    効果音フラグのセット

---

---

void wtdIL.EffectStop();

---

<引数・返値>

無し

<処理>

発生を止める。

<処理内容>

効果音フラグをリセット    &    使っていたパートに対して以下の処理

- ①      演奏用パートマスクのリセット
- ②      現在出力されるべき数値を出力

---

---

char    wtdIL.PcmPlay(char far \*Pcm)

---

<引数>

char    far \*Pcm            データのあるアドレス

<返値>

char    エラーコード(0:正常終了／その他:異常終了)

<処理>

効果音を発生する。

<処理内容>

演奏用パートマスクのセット

発生用構造体のセット    &   キーオフ    &   効果音フラグのセット

---

---

void    wtdIL.PcmStop();

---

<引数・返値>

無し

<処理>

発生を止める。

<処理内容>

**PCM** フラグをリセット    &   使っていたパートに対して以下の処理

- ①      演奏用パートマスクのリセット
- ②      現在出力されるべき数値を出力

---

---

```
char wtdIL.PcmVoiceSet(char no,char far *wave);
```

---

<引数>

int no 音色番号(0～15)

char far \*wave 音色データ格納アドレス (FreyaBIOS 仕様)

<返値>

char エラーコード

<処理>

音色をドライバーのワークに格納する。エラーコードは以下の通り。

00h 正常終了

11h 番号が異常

---

---

```
char wtdIL.SoftEmbSet(char no,char far *emb);
```

---

<引数>

int no 音色番号(0～23)

char far \*emb エンベロープデータ格納アドレス(WTD\_Emb 構造体)

<返値>

char エラーコード(wtdIL.PcmVoiceSet と同じ)

<処理>

エンベロープデータをドライバーのワークに格納する。

---

---

```
char far *wtdIL.ChangeFar(void far *add);
```

---

<引数>

char far \*add ファーアドレス

<返値>

far \* ファーアドレス

<処理>

ファーアドレスのオフセットを、0000h に変換する。

---

---

---

---

void	wtdIL.SoundSetChannel(int mode);
------	----------------------------------

---

<引数>

int      mode    サウンド BIOS ah=01h と一緒

<返値>

無し

<処理>

サウンド BIOS を利用してモードを設定する。

---

---

int	wtdIL.SoundGetChannel();
-----	--------------------------

---

<引数>

無し

<返値>

int              サウンド BIOS ah=02h と一緒

<処理>

サウンド BIOS を利用してモードを取得する。

---

---

---

---

void	wtdIL.SoundSetOutput(int mode);
------	---------------------------------

---

<引数>

int      mode    サウンド BIOS ah=03h と一緒

<返値>

無し

<処理>

サウンド BIOS を利用してモードを設定する。

---

---

int	wtdIL.SoundGetOutput(int mode);
-----	---------------------------------

---

<引数>

無し

<返値>

int              サウンド BIOS ah=04h と一緒

<処理>

サウンド BIOS を利用してモードを取得する。

---

---

int	wtdIL.SoundGetRandom();
-----	-------------------------

---

<引数>

無し

<返値>

int              サウンド BIOS ah=0Eh と一緒

<処理>

サウンド BIOS を利用してチャンネル 4 の疑似乱数を取得する。

---

---



---

---

void	wtdIL.SetPlayMode(int mode);
------	------------------------------

---

<引数>

int      mode    演奏モード  
         00h    MIDI 有りモード  
         その他 MIDI 無しモード

<返値>

無し

<処理>

    モードをセットする

現在、ドライバー内部ではこの数値は使われていない。

---

---

int	wtdIL.GetPlayMode();
-----	----------------------

---

<引数>

無し

<返値>

int      モード (wrdIL.SetPlayMode と同じ)

<処理>

    モードを所得する

現在、ドライバー内部ではこの数値は使われていない。

---

---

---

---

void	wtdIL.SetMusicVolume(char volume);
------	------------------------------------

---

<引数>

char volume 音量（0 (小)～2 5 5 (大)）

<返値>

無し

<処理>

メインのソフトウェア音量を設定する。

ユーザがこのファンクションで指定する数値を管理することでフィードバック処理などがおこなえる。

---

---

int	wtdIL.GetMusicVolume();
-----	-------------------------

---

<引数>

無し

<返値>

char 音量（0 (小)～2 5 5 (大)）

<処理>

メインのソフトウェア音量を所得する。

---

---

---

---

void	wtdIL.SetEffectVolume(char volume);
------	-------------------------------------

---

<引数>

char volume 音量 (0 (小)～255 (大))

<返値>

無し

<処理>

効果音のソフトウェア音量を設定する。

---

---

int	wtdIL.GetEffectVolume();
-----	--------------------------

---

<引数>

無し

<返値>

char 音量 (0 (小)～255 (大))

<処理>

効果音のソフトウェア音量を取得する。

---

---

---

---

void	wtdIL.SetPcmVolume(char volume);
------	----------------------------------

---

<引数>

char     volume bit 0,1 右の音量(0～3)  
                 bit 2,3 左の音量(0～3)

<返値>

無し

<処理>

Pcm のハードウェア音量を設定する。

---

---

int	wtdIL.GetPcmVolume();
-----	-----------------------

---

<引数>

無し

<返値>

char                 bit 0,1 右の音量(0～3)  
                     bit 2,3 左の音量(0～3)

<処理>

Pcm のハードウェア音量を取得する。

---

---

void	wtdIL.SetFIFO(int size,char far *FIFO);
------	---

---

<引数>

int                 size     FIFO 領域のサイズ(単位 : [Byte])  
char     far         \*FIFO   FIFO 領域のファームウェア・アドレスの先頭

<返値>

無し

<処理>

MIDI とのシリアル通信用に送信用の FIFO 領域を設定する。  
初期設定は、\_heap 領域の WTD 制御用ワークエリアの直後に 4096[Byte]確保する。

## 4. 曲・効果音ファイルフォーマット

### 4-1. ヘッダーフォーマット

以下にヘッダーのフォーマット及び構造体定義を示す。

#### ●構造体定義

```
typedef struct{
    char    Name[4];          /* 00-03h      :選別子 "'WTD',0" */
    char    VersionN;         /* 04h         :Version 整数部 */
    char    VersionS;         /* 05h         :Version 小数部 */
    int     Extr;             /* 06-07h      :拡張ヘッダサイズ */
    char    Emb;              /* 08h         :エンベロープ数量 */
    char    Voice;            /* 09h         :波形データ数量 */
    char    Part;             /* 0Ah         :パート数 */
    char    TimeBase;         /* 0Bh         :4分音符の分割数 */
    void    *ExtrAdr;         /* 0C-0Dh      :拡張ヘッダーのアドレス */
    char    *DataAdr;         /* 0E-0Fh      :データのアドレス */
    void    *(*PartAdr);      /* 10-11h      :曲データ先頭アドレスのアドレス */
} WTD_Mus;
```

表 4-1 ヘッダーフォーマット

address	型	内容
0000h~0003h	char	'WTD',0 ;データ判別用
0004h	char	データバージョン 整数部 ;バージョン違いによる暴走対策
0005h	char	データバージョン 小数部 ;バージョン違いによる暴走対策
0006h	int	拡張ヘッダデータ数量 ;拡張ヘッダのデータ数(byte 単位)
0008h	char	ソフトエンベロープ数量 ;エンベロープの定義数(17byte 単位)
0009h	char	WS 内蔵 PCM 音色数量;音色の定義数(17byte 単位)
000Ah	char	パート数 ;パート数(現在は 20)
000Bh	char	Time base ;4 分音符の分割数
000Ch	*void	拡張ヘッダー ;拡張ヘッダー格納アドレス
000Eh	*void	音色, エンベロープ 定義の先頭 ;定義データ格納アドレス
0010h	*void	トラックのアドレス Track1 ;パート数だけ定義がある。
0012h	*void	トラックのアドレス Track2 ;パート数だけ定義がある。
...	...	...
????h~	????h	データ領域 ポインタはこの領域の任意アドレスを指す。

## 4－2．拡張ヘッダー

将来の拡張性のために確保した領域である。

Address	Data
0006h word	拡張ヘッダーのサイズ(単位:Byte)
000Ch word	拡張ヘッダーの先頭アドレス

現在は、未使用となっている。

## 4－3．定義データ

ドライバー本体に転送するソフトウェア・エンベロープ形状データ及び、WS 内蔵 PCM 波形データを定義する領域である。

Address	Data
0008h byte	定義しているエンベロープの数量
0009h byte	定義している WS 内蔵 PCM 音色の波形の数量
000Eh word	上記定義データの存在しているアドレス

音色、エンベロープ共に 17Byte 1 組みの構造体であり、先頭 1 Byte は音色若しくはエンベロープの番号であり、残りの 16Byte は音色の波形データ、又は、エンベロープ形状となる。番号は、MML 中に記述する番号と同一にしなければならない。

各定義の為の構造体は、「WS 内蔵 PCM 音色波形データ」、「エンベロープ形状データ」の順に格納しなければならない。

備考：

音色についてのデータの書式は本書 2－2 項を参照。

エンベロープについてのデータの書式は本書 2－3 項を参照。

## 4-4. 演奏データ

演奏すべきデータを格納する領域である。

Address	Data
000Ah byte	演奏するトラック数
000Bh byte	4分音符の分割数
0010h word	Track 1 の先頭アドレス
0012h word	Track 2 の先頭アドレス
.....	Track の数量だけ、アドレスを順に記述する。

以下に演奏データのコマンドを説明する。

### 4-4-1. 音階データ書式

以下に、音階データの書式を示す。

表 4-4-1 音階データ書式について

bit	Data	Category
bit0-2	0	r 休符
	1	c ド
	2	d レ
	3	e ミ
	4	f ファ
	5	g ソ
	6	a ラ
	7	b シ
bit3-4	0	何も無し
	1	# シャープ
	2	b フラット
	3	ナチュラル
bit5	&	次、キーオフをしない。
bit6※	1	次に来る数値は音長(byte or word)
bit7	1 固定	

※ bit 6 = 'H'(音長指定有り)の引数について

ドライバ内部では、まず 1[byte]のみデータ取得を行う。このとき、データが 000h(0x00) ~ 0Feh(0xFE)の場合は、この数値が音長となる。取得したデータが、0FFh(0xFF)であった場合は、次の 2[byte]のデータ(インテル方式)を読み込み、この 16[bit]の数値を音長とする。

例      080h                      音長 = 1 2 8  
           0FFh,000h,001h        音長 = 2 5 6  
 これは、'I'(0x6C,06Ch)コマンドにも相当する。

## 4-4-2. 演奏コマンド

Command	Version	Information
0x21 !	Ver,0.01	次のコマンドの引数をワーク参照にする。このとき、コマンドの引数はワークアドレスの下位 8bit として使われる。
0x22 "	Ver,0.01	ワークアドレスの上位 8bit を指定する。このとき、0x00 以外の値を指定した場合の動作は保証しない。
<i>byte</i>	ワークアドレス上位 8bit	
0x27 '	Ver,0.01	次の音符のみに対してベロシティーを指定する。
<i>byte</i>	ベロシティー	
0x28 (	Ver,0.01	エクスプレッションまたは音量を減衰させる。差分は、0x78 コマンドにて指定する。
0x29 )	Ver,0.01	エクスプレッションまたは音量を増加させる。差分は、0x78 コマンドにて指定する。
0x2A *	Ver,0.04	LFO の On/Off を設定する。
<i>byte</i>	0: 音程 / 1: 音量 / 2: パンポット	
<i>byte</i>	0...Off / 1...On	
0x2F /	Ver,0.05	エンベロープの On/Off を設定する。
<i>byte</i>	0: 音程 / 1: 音量 / 2: パンポット	
<i>byte</i>	0...Off / 1...On	



0x30	0	Ver,1.00	ワークに数値を代入する。
	byte		ワークアドレス
	byte		代入する数値
0x31	1	Ver,1.00	ワークに数値を加算する。
	byte		ワークアドレス
	byte		加算する数値
0x32	2	Ver,1.00	ワークに数値を減算する。
	byte		ワークアドレス
	byte		減算する数値
0x33	3	Ver,1.00	ワークに数値を論理積する。
	byte		ワークアドレス
	byte		論理積する数値
0x34	4	Ver,1.00	ワークに数値を論理和する。
	byte		ワークアドレス
	byte		論理和する数値
0x35	5	Ver,1.00	ワークに数値を排他的論理和する。
	byte		ワークアドレス
	byte		排他的論理和する数値
0x36	6	Ver,1.00	ワークをビットセットする。
	byte		ワークアドレス
	byte		ビットセットするビット
0x37	7	Ver,1.00	ワークにビットリセットする。
	byte		ワークアドレス
	byte		ビットリセットするビット
0x38	8	Ver,1.00	ワークと数値を比較する。
	byte		ワークアドレス
	byte		比較する数値
0x39	9	Ver,1.00	ワークにビットテストする。
	byte		ワークアドレス
	byte		ビットテストする数値

0x3A	:	Ver,0.03	最後にループを抜ける。
		<i>word</i>	<i>0x5D コマンドのアドレス。</i>
0x3B	;	Ver,1.00	WTD_Ctrl_Flag の下位 8bit と条件を比較し一致した場合、ループを抜ける。
		<i>byte</i>	<i>条件</i>
		<i>word</i>	<i>0x5D コマンドのアドレス。</i>
0x3C	<	Ver,0.01	オクターブを下げる
0x3E	>	Ver,0.01	オクターブを上げる。
0x40	@	Ver,0.01	音色を指定する。
		<i>byte</i>	<i>音色番号(PCM 0～15 / MIDI 0～127) or Voice Switch(bit8 = 1)</i>
		<i>( byte )</i>	<i>音色番号(PCM 0～15 / MIDI 0～127) and Disable / Enable Sw.</i>
		<i>( word )</i>	<i>Decay Rate (Voice Switch = 081h) ↑ (Voice Switch = 08xh)</i>
0x42	B	Ver,0.08	ベンド及びベンドレンジを設定する。
		<i>word bit 15</i>	<i>0:Bend Range を省略する。／1:設定する。</i>
		<i>bit 0-13</i>	<i>Bend (0(低)～8192(中央)～16383(高))</i>
		<i>( byte )</i>	<i>Bend Range(前引数 bit15='1'のときのみ指定する。)</i>
0x43	C	Ver,0.01	チャンネルおよびトラックを設定する。
		<i>byte bit 0-3</i>	<i>チャンネル／トラック</i>
		<i>bit 4-7</i>	<i>0000&lt;b&gt;: 外部 MIDI 音源 Port 1</i>
			<i>～ ～ ～ (未対応)</i>
			<i>0111&lt;b&gt;: 外部 MIDI 音源 Port 8 (未対応)</i>
			<i>1000&lt;b&gt;: 内蔵 PCM 音源</i>
0x44	D	Ver,0.01	周波数に対して変化量を指定する。
		<i>word</i>	<i>変化量(-16384～16383)</i>
0x45	E	Ver,0.05	エンベロープを指定する。
		<i>byte</i>	<i>0: 音程 / 1: 音量 / 2:パンポット</i>
		<i>byte</i>	<i>エンベロープ番号(0～23)</i>
0x46	F	Ver,0.08	音量を設定する。
		<i>byte</i>	<i>音量(0～127)</i>
0x47	G	Ver,0.08	チャンネルプレッシャーを設定する。
		<i>byte</i>	<i>プレッシャー(0～127)</i>
0x48	H	Ver,0.08	バンクセレクトを行う。
		<i>byte</i>	<i>Bank MSB</i>
		<i>byte</i>	<i>Bank LSB</i>
0x4B	K	Ver,0.01	キーオンの遅延時間を設定する。
		<i>word</i>	<i>遅延時間 (0～65535)</i>

0x4C	L	Ver,0.01	演奏終了、又は無限ループ。
	<i>word</i>		0000<h> : 演奏終了
			Other : ループ先のアドレス
0x4D	M	Ver,1.00	モジュレーションを指定する。
	<i>byte</i>		モジュレーション
	<i>word</i>		ディケイ・レイト
0x4E	N	Ver,0.08	ノン・レジスタード・パラメータの設定
	<i>byte</i>		NRPN LSB
	<i>byte</i>		NPRN MSB
	<i>byte</i>		NPRN Data
0x4F	O	Ver,0.08	ソヌーテートを指定する。
	<i>byte</i>		0 : Off / 1 : On
0x50	P	Ver,0.03	MIDI : ダンパースイッチ / PCM : チャンネルモード
	<i>byte</i>	<i>bit 1</i>	スイッチ
0x51	Q	Ver,0.01	ゲートタイム / 8 分割
	<i>byte</i>		ゲートタイム(1~8)
0x52	R	Ver,0.08	ブレス・コントローラ
	<i>byte</i>		ブレスコントローラ
0x53	S	Ver,0.08	ソフトを指定する。
	<i>byte</i>		0 : Off / 1 : On
0x54	T	Ver,0.08	フット・コントローラ
	<i>byte</i>		フット・コントローラ
0x55	U	Ver,0.01	ゲートタイム / 100 分割
	<i>byte</i>		ゲートタイム(1~100)
0x56	V	Ver,0.01	音量に対する変化量を指定する。
	<i>word</i>		変化量(-16384~16383)
0x58	X	Ver,0.05	エクスクルーシブの送信
	<i>byte[size]</i>		エクスクルーシブ・データ (サイズ分) (0xF7 が最後)
0x59	W	Ver,0.08	バランス
	<i>byte</i>		バランス
0x5A	Z	Ver,0.05	バイナリーデータの送信
	<i>byte</i>		データサイズ
	<i>byte[size]</i>		送信するデータ(サイズ分)

0x5B	[	Ver,0.03	ループ開始位置
	byte		ループ回数
0x5D	]	Ver,0.03	ループの終了位置
	word		0x5B コマンドのアドレス
0x5F	_	Ver,0.01	音程のシフト量を設定する。
	byte		シフト量
0x6B	k	Ver,0.01	KeyOn 時のベロシティーを指定する。
	byte		ベロシティー
0x6C	l	Ver,0.01	音長省略時の音長を指定する。
	byte	0x00	音長=0[step] 和音発生時に使用する。
		0x01~0xFE	音長
		0xFF	2Byte で音長を指定する。
	( word )		音長 (前引数が、0xFF の時のみ指定する。)
0x6D	m	Ver,0.04	音程の揺らぎを設定する。
	byte		0: 音程 / 1: 音量 / 2: パンポット
	byte		Decay Rate
	byte		Speed
	word		Level
	byte		Count
0x6E	n	Ver,0.01	ノイズモードを指定する。
	byte		ノイズモード(0~7)
0x6F	o	Ver,0.01	オクターブを指定する。
	byte		オクターブ(-2~9)
0x70	p	Ver,0.01	パンポットを指定する。
	byte	bit0~6	パンポット (0(右)~64(中央)~127(左))
		bit7	パンポット・モード (0:直線 / 1:対数) (Ver,1.07)
0x71	q	Ver,0.01	ゲートタイム 「音長一指定した数値」 [step]発音する。
	word		ゲートタイム(0~65535)
0x73	s	Ver,0.05	スweepモードを設定する。
	byte		Level
	byte		Rate
0x74	t	Ver,0.01	テンポを設定する。
	word		割り込み周期 (H-BLANK 12[kHz])
0x75	u	Ver,0.01	ゲートタイム 「指定した数値」 [step]発音する。
	word		ゲートタイム(0(半永久),1~65535)

0x76	v	Ver,0.01	エクスプレッション／PCM 音量を指定する。	
	byte		エクスプレッション／音量 (0～127)	
0x78	x	Ver,0.05	相対音量の差分値を指定する。	
	byte		差分値	
0x79	y	Ver,0.05	コントロールチェンジをする。	
	byte		レジスタ	
	byte		データ	
0x7B	{	Ver,0.08	臨時記号(半音)の初期値を設定する。	
	byte	bit 0	ド	
		bit 1	レ	
		～	～	～
		bit 6	シ	
		bit 7	0 : Sharp set    /    1 : Flat set	

## 5. PCM Voice ファイルフォーマット

Microsoft 社の'wav'形式のファイルを採用している。対応しているフォーマットは以下の仕様のファイルのみであるので留意すること。

- ・量子化数                    8 [bit]
- ・チャンネル数                1 [ch] ( モノラル )

サンプリングレイトは如何なるファイルも 12 [kHz]として再生する。

本ドライバーでは、'fmt'チャンク及び'data'チャンクがファイルの先頭から 64 [kByte]以内に存在していなければならない。データチャンクのサイズは、論理的には 4 [Gbyte]まで対応しているが、80186CPU 及び、FreyaOS, BIOS がそれを許さない。ファイルサイズは、64[kByte]の壁は越えられない。

PCM Voice の制御は、12[kHz]で H-BLANK(タイマー)割り込みをかけることにより 12[kHz]のサンプリングレイトを実現している。このとき、音楽の演奏処理および効果音処理は、割り込み処理内部でタイマーをエミュレーションすることでテンポ処理を行うため、割り込み処理が非常に重たくなる。メインルーチンは、このことを留意した上でアプリケーションを開発しなければならない。

## 6. 音色ファイルフォーマット

### 6-1. ヘッダーフォーマット

無し。

### 6-2. データフォーマット

0000h～000Fh	音色番号 0 番の音色データ
0010h～001Fh	音色番号 1 番の音色データ
0020h～002Fh	音色番号 2 番の音色データ
...	
00F0h～00FFh	音色番号 15 番の音色データ

## 7. サポートについて

本製品についてのユーザ・サポート及び技術サポートは、ユーザ・サポート BBS にて行っております。また、他ユーザとの交流も兼ねてどうぞご利用下さい。

### ●FSPNET について

閉鎖しました。

### ●連絡先

URL <http://shaw.la.coocan.jp/>

E-mail: [sha\\_w@nifty.com](mailto:sha_w@nifty.com)

[sha\\_w@pol.com](mailto:sha_w@pol.com)

*m e m o*



## 作者略歴

渡部 篤史

昭和 54      2 月 4 日生  
平成 11      東京都立工業高等専門学校 機械工学科卒業  
                半導体メーカーに就職 半導体技術本部  
平成 12      同人チーム Digitalis に参加

## 主な作品

X1-turbo      「蛸 Project」(都立高専エレクトロニクス研究部)  
PC-98          「Fm Sound Player (FSP)」(個人)  
Windows      「SMF2MML」(個人)  
Windows      「国際標準準拠 CMS 対応暗号・復号ユーティリティ」(個人)

## Wonder Swan Total Sound Driver Developer's Manual

---

2001 年 5 月 4 日    Version 0.01  $\beta$   
2012 年 6 月 19 日    Version 1.0d

発行    Digitalis  
作者    渡部 篤史  
          渡辺 伊織

---

※万一、落丁・乱丁の際にはお取り替えいたします。

本製品の内容を無断で複製複写することは、著作者及び発行者の権利を侵害することがあります。その場合には、あらかじめ当サークル宛に承諾をお求めください。